

Jarro de leite

Utilização conforme a finalidade

O jarro de leite destina-se ao armazenamento de leite ou alternativas ao leite no frigorífico. Retire-o sempre do frigorífico apenas imediatamente antes da preparação de uma especialidade de café com leite.

Para a sua segurança

- Não o reabasteça constantemente com leite. O leite que fica mais tempo no recipiente pode estragar-se.
- Proteja o recipiente de fontes de calor.
- Volte a colocar o recipiente no frigorífico imediatamente após a preparação.

Colocar em funcionamento

- i** Antes da primeira utilização, lave bem o reservatório de leite **5**, o adaptador de silicone **3** e o tubo metálico **4**.
 - ▶ Coloque o tubo metálico **4** no adaptador de silicone **3**.
- i** Para distinguir as diversas alternativas ao leite, estão incluídos dois adaptadores de silicone (preto e branco) na caixa original.
 - ▶ Coloque o adaptador de silicone **3** com o tubo metálico **4** na abertura na tampa **6** prevista para o efeito.
 - ▶ Rode a tampa **6** no recipiente **5**.
 - ▶ Abra a tampa oscilante, encha o recipiente **5** com leite e volte a fechar a tampa oscilante.
 - ▶ Coloque o tubo do leite **1** com a peça de ligação transparente **2** no adaptador de silicone **3**. Depois, ligue o tubo do leite **1** à sua máquina de café automática.
- i** O tubo do leite pode ser adaptado individualmente.

Limpeza e manutenção

- i** O reservatório de leite, a cobertura com tampa oscilante, o adaptador de silicone e o tubo metálico podem ser lavados na máquina de lavar loiça. A tampa oscilante pode ser retirada cuidadosamente para cima.
- i** Por razões de higiene, recomendamos a substituição regular do tubo do leite (aprox. a cada 3 meses). Os tubos de substituição estão disponíveis em lojas especializadas.

- Remova o tubo do leite e lave-o bem com água corrente.
- Desmonte o recipiente nas suas peças soltas e lave-as na máquina de lavar loiça.



de
en
fr
it
nl
es
pt
sv
no
pl
ru
cs